

APLICADORES CISTERNAS



APLICADORES PARA CISTERNAS

Aplicador inyector



Modelos	Ancho trabajo (m.)	Nº brazos fijos	Nº brazos plegables	Diámetro tubo salida
BC-3B	1,70	3	0	60
BC-5B	2,50	5	0	60
BC-7B	3,50	5	2	60
BC-9B	4,50	5	4	60
BC-11B	5,50	5	6	50

Tubos colgantes. Plegado lateral



Modelos	Ancho trabajo (m.)	Nº trituradores	Nº salidas	Separación de tubos (cm.)	Diámetro tubo salida
TC 9A	9	1	40	23	40
TC 9B	9	2	48	19	40
TC12	12	2	48	25	40
TC 14A	14	2	48	31	40
TC 14B	14	2	60	25	40
TC 17	17	2	60	30	40



Tubos colgantes. Plegado vertical

Modelos	Ancho trabajo (m.)	Nº plegado brazo	Nº trituradores	Nº salidas	Separación de tubos (cm.)	Diámetro tubo salida
TC-eco 5T	5	1	1	12	50	50/60
TC-eco 7T	7	1	1	24	31	50/60
TC-eco 9T	9	1 + expansión	1	30	32	40/50
TC-eco 12T	12	2	1	36	32	40
TC-eco 14T	14	2 + expansión	1	48	29	40



Tubos colgantes. Plegado vertical. Sin triturador

Modelos	Ancho trabajo (m.)	Nº plegado brazo	Nº salidas	Separación tubos (cm.)	Diámetro tubo salida
TC-eco 5	5	1	12	40	40/60
TC-eco 7	7	1	18	40	40/60
TC-eco 9	9	2	22	40	40/60



MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.